

Thank you for purchasing your RBSM CORP product. We take pride in everything we produce.

If you purchased from anywhere other than our RBSM Marketplace, please do not return your product to the store directly.

If you have any issues or questions regarding our products, please email us at support@rbsmcorp.com

Remember to sign up for our exclusive member discounts at www.rbsmcorp.com




Imported exclusively by:
Royal Birkdale Sales & Marketing Inc.
www.royalbirkdale.ca

SAFE-TEC
SMART TECHNOLOGY SAFETY GEAR


SMART HELMET WITH TURN SIGNAL
INDICATORS AND BRAKE FUNCTION
Quick Start Guide

Product Overview


As for automobiles, bikes also have steering lamps arranged on the back and front of the helmet, with remote controller mounted on the handlebar, warning those behind by pressing the left turn, right turn or go straight or brake signal controller and relieving the riders from any inconvenience or traffic safety issues caused by gesturing or looking back.



SMART HELMET WITH TURN SIGNAL INDICATORS AND BRAKE FUNCTION




SMART HELMET WITH TURN SIGNAL INDICATORS AND BRAKE FUNCTION



Riding Helmet

Details of function

One status indicator LED is available for each button of the remote controller. Left turn, Right Turn Or go straight or brake signal.



Operation instructions

Remote controller


- *1 fix the base of remote controller on the handlebar with cable tie, as indicated;
- *2 **Turn on the helmet:** press Left/Right/Go straight button to turn on the helmet;
- *3 **Left turn button:** Press Left button when you want to make a Left turn, the lights on helmet follow the instructions and get back to Go straight status 20 seconds later;
- *4 **Right turn button:** Press Right button when you want to make a Right turn, the lights on helmet follow the instructions and get back to Go straight status 20 seconds later;
- *5 **Go Straight Button:** Control helmet signal for going straight;



*6 **⏻ button:** Long press ⏻ button for 2 seconds to turn off the helmet;

*7 **Remarks:** If the helmet does not follow the instruction from remote control, tinny red LED indicator on control flickers 3 times. In that case, please check if the helmet and control are matched, or the helmet is power off;


- *8 **Battery:**
- a. 40ma chargeable Li-ion battery is used to power the control.
 - b. 2-hour charging to get fully charged, and can be used for 7 days.
 - c. tinny red Led indicator above ⏻ button blinks while charging and turns off when fully charged.
 - d. tinny red Led indicator above ⏻ button blinks when less power remains;



Operation instructions


Helmet

***1 On Mode:** press Left/Right/Go straight button to turn on the helmet;

***2 Off Mode:** Long press  for 2 seconds, to turn off the helmet;

***3 Normal Mode:** receive remote control signal and execute signal as instructed. After receiving off signal by the controller, all LED indicators turn off and enter into OFF mode;


***4 Sleep mode:** Sleep mode starts automatically after continuous 7-day helmet standby. In sleep mode, press reset button to return to normal;



***5 Charging mode:** elmet charged by Micro USB cable. LED lights flash while charging, and turns off when fully charged;

***6 Reset button:** press reset button to restart the helmet;

***7 Battery:** powered by lithium battery with guard plate till power output cutoff after Undervoltage of the guard plate. After Undervoltage protection, charge it promptly to prevent battery from being laid idle under Undervoltage for a long time. 4 hours are required to charge from under voltage state to full charge. Continual use for over 8h is available under double-flash state.



Specification

Battery	Cell type: LI-ION	LED turn signal rope light
	Capacity: 500mAh	Light intensity: 80MCD (20mA)
	Short circuit protection: A/V	Power: 60MW
	Charging protection: A/V	Wavelength: 580-590nm
	Over-discharge protection: A/V	Color Yellow
	Over current protection: A/V	Direct voltage:3.0-3.7V
	Certification: IEC62133	Certification: CE(LVD+EMC+RF);FCC;UL;ROHS

Helmet	Material: PC+EPS
	Size: S(53-55cm) M(55-58cm) L(58-61cm) XL(61-63cm)
	Weight: 270-290g
	Certification: CE; EN1078; CPSC; AS/NS; NZS

Questions for Use



Q: Why does not LED light up after pressing helmet reset button?

A: Battery may use up due to long time transport or other reasons, please charge the battery and then press the reset button.

Q: Why Helmet charging indicator fails to flash alternately?

A: Please confirm if 5V and 1A-plus power adapter is used or try a new data cable, or charge it directly by a power bank or computer USB.

Q: Can it be used in rainy weather?

A: Certainly, please be assured that our products are waterproof.

Questions for Use



Q: Why turn signal on the helmet fails to respond after pressing the remote controller?

A: in this case, check if helmet receiver is at standby. Try to press any of the left turn, right turn or go straight signal for over 2s and return the helmet to normal. If it still fails, charge the helmet and try it again.

Q: How to turn off helmet turn signal?

A: press remote controller OFF button for over 3s to turn off the signal.

Q: How long will it take to fully charge the battery under battery under-voltage state?

A: more than 4h to fully charge the under-voltage battery.

Product Warranty



Thank you for buying our wireless steering safety helmet!

- *1. One-year quality warranty for helmet body under normal use conditions since the date of purchase;
- *2. One-year warranty for product PCBA and half-year warranty for battery for the helmet turn signal under normal use conditions since the date of purchase;
- *3. Free warranty for any failures generated during warranty under normal use conditions according to the use instructions (those not due to artificial reasons under normal product production and manufacturing),
- *4. Repair must be charged in case of any of the following happened during the warranty:
 - (1) Fail to provide this warranty and valid purchase voucher;
 - (2) Failure or damage due to improper use or unauthorized repair;
 - (3) Failure or damage due to transport, handling or falling after purchase;
 - (4) Failure or damage due to other unavoidable external factors;
 - (5) Damage by equipment flooding or other solutions due to improper use;
 - (6) Damage due to use of unauthorized power supply or voltage
- *5. Free repair is available within the specified period in this warranty according to the conditions agreed hereinabove.

Warranty Card

Product Name: _____ Place of Purchase: _____

Model: _____ Customer name: _____

Factory No: _____ Contact Tel: _____

Manufacturer: _____ Customer Add: _____


Date of Purchase: _____ Items for Warranty: _____

Customer Signature: _____ Satisfied Unsatisfied

Dealer's Seal

**CASQUE INTELLIGENT AVEC CLIGNOTANTS
ET FONCTION DE FREINAGE**


Guide de démarrage rapide



CASQUE INTELLIGENT AVEC CLIGNOTANTS
ET FONCTION DE FREINAGE


Présentation du produit

Comme les automobiles, les vélos peuvent être munis de feux de direction à l'avant et à l'arrière du casque à l'aide une télécommande montée sur le guidon qui avertit ceux qui se trouvent derrière d'un virage à gauche ou à droite, d'une circulation en ligne droite ou d'un freinage, ce qui évite les désagréments et les problèmes de sécurité routière causés par les signaux gestuels ou les regards lancés vers l'arrière.



CASQUE INTELLIGENT AVEC CLIGNOTANTS
ET FONCTION DE FREINAGE






Riding Helmet

Casque de vélo



Un voyant d'état est disponible pour chaque bouton de la télécommande. Virage à gauche, virage à droite, vers l'avant ou signal de freinage.




Instructions d'utilisation

Télécommande



- *1 Fixez la base de la télécommande sur le guidon avec un serre-câbles, comme indiqué;
- *2 **Allumez le casque** : appuyez sur le bouton droite/gauche/avant pour allumer le casque;
- *3 **Bouton de virage à gauche** : Appuyez sur le bouton de virage gauche lorsque vous voulez faire un virage à gauche, les voyants sur le casque suivent les instructions et reviennent mode Vers l'avant 20 secondes plus tard;
- *4 **Bouton de virage à droite** : Appuyez sur le bouton de droite lorsque vous voulez faire un virage à droite, les voyants sur le casque suivent les instructions et reviennent mode Vers l'avant 20 secondes plus tard;
- *5 **Bouton vers l'avant** : Signale au casque d'indiquer un mouvement vers l'avant;




*6 **Bouton** Appuyez longuement sur le  bouton pendant deux secondes pour éteindre le casque;

*7 **Remarque** : Si le casque ne suit pas les instructions de la télécommande, le voyant DEL rouge de la commande clignote 3 fois. Dans ce cas, veuillez vérifier si le casque et la commande sont reliés ou si le casque est hors tension;

*8 Batterie:

- a. Une pile Li-ion rechargeable de 40 mA est utilisée pour alimenter la télécommande.
- b. Il faut la charger pendant deux heures pour obtenir une charge complète, après quoi elle peut être utilisée pendant 7 jours.
- c. Le petit indicateur DEL rouge au-dessus du  bouton clignote pendant le chargement et s'éteint lorsqu'il est terminé.
- d. Le petit indicateur DEL rouge au-dessus du  bouton clignote lorsqu'il reste peu d'énergie;




Instructions d'utilisation

Casque

- *1 **Mode de fonctionnement:** Appuyez sur le bouton Gauche/Droite/Avant pour allumer le casque;
- *2 **Mode d'arrêt :** Appuyez longuement pendant deux secondes pour éteindre le casque;
- *3 **Mode normal:** Recevez le signal de la télécommande et exécutez le signal demandé. Après avoir reçu le signal d'arrêt du contrôleur, tous les voyants DEL s'éteignent et passent en mode Arrêt;
- *4 **Mode de veille:** Le mode de veille se met automatiquement en marche après sept jours d'arrêt continus du casque. Pour revenir en mode normal, le casque et la télécommande doivent être en communication :
Tout d'abord, appuyez sur le bouton de réinitialisation du casque avec une


Clignotant de virage à gauche Clignotant de virage à droite



aiguille et toutes les lumières DEL clignoteront rapidement; ensuite, appuyez sur le bouton de réinitialisation de la télécommande et les lumières LED sur le casque s'éteindront indiquant que le casque et la commande sont en communication.



- *5 **Mode de charge :** Le casque se charge à l'aide d'un câble de type C. Les voyants DEL clignotent pendant la charge et s'éteignent lorsqu'elle est terminée;
- *6 **Bouton de réinitialisation :** Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer le casque;
- *7 **Batterie :** Alimentée par une batterie au lithium munie d'une plaque de protection jusqu'à la coupure de la sortie du courant après sous-tension de la plaque de protection. Après le déclenchement de la protection contre les sous-tensions, chargez la batterie rapidement afin d'éviter qu'elle ne reste en sous-tension pendant une longue période. Quatre heures sont nécessaires pour la recharger de l'état sous-tension jusqu'à une charge complète. Une utilisation continue pendant plus de 8 h est possible en mode double flash.



Caractéristiques

Batterie Type de cellule : LI-ION
Capacité : 500 mAh
Protection contre les courts-circuits : A/V
Protection de charge : A/V
Protection contre les décharges : A/V
Protection contre les surintensités : A/V
Certification : IEC62133
Cordon lumineux de clignotant DEL
Intensité lumineuse : 80 MCD (20 mA)

Puissance : 60 mW
Longueur d'onde : 580-590 nm
Tension directe : 3,0-3,7 V
Certification : CE (LVD+EMC+RF);
FCC; UL; ROHS

Casque Matériau : PC + EPS
Taille : S (53-55 cm) M (55-58 cm) L (58-61 cm) XL (61-63 cm)
Poids : 270-290 g
Certification : CE; EN1078; CPSC; AS/NS; NZS

Foire aux questions



- Q: Pourquoi la lumière DEL ne s'allume-t-elle pas après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation du casque?**
R: La batterie peut être épuisée en raison d'un transport de longue durée ou pour d'autres raisons. Chargez la batterie, puis appuyez sur le bouton de réinitialisation.
- Q: Pourquoi l'indicateur de charge du casque ne clignote-t-il pas en alternance?**
R: Veuillez confirmer si l'adaptateur d'alimentation 5V et 1A-plus est utilisé ou essayez un nouveau câble de données, ou chargez-le directement à l'aide d'un chargeur ou de la prise USB d'un ordinateur.
- Q: Peut-on l'utiliser par temps pluvieux?**
R: Certainement, soyez assuré que nos produits sont à l'épreuve de l'eau.

Foire aux questions



Q: Pourquoi le clignotant sur le casque ne répond-il pas après avoir appuyé sur la télécommande?

R: Dans cette situation, vérifiez si le récepteur du casque est en mode de veille. Essayez d'appuyer sur le signal de virage à gauche, de virage à droite ou vers l'avant pendant plus de deux secondes, puis ramener le casque à la normale. Si cela ne fonctionne toujours pas, chargez le casque et réessayez.

Q: Comment désactiver le clignotant du casque?

R: appuyez sur le bouton d'arrêt de la télécommande pendant plus de 3 secondes pour éteindre le signal.

Q: Combien de temps faut-il pour charger complètement une batterie se trouvant en état de sous-tension?

R: Plus de 4 h pour recharger complètement une batterie en sous-tension.

Garantie du produit



Merci d'avoir acheté notre casque de sécurité sans fil!

- *1. Garantie d'un an sur la qualité de fabrication du casque dans des conditions normales d'utilisation, à partir de la date d'achat;
- *2. Garantie d'un an sur le circuit du produit et garantie d'un an sur la batterie du clignotant du casque dans des conditions normales d'utilisation, à partir de la date d'achat;
- *3. Garantie gratuite pour toute panne survenue pendant la période de garantie dans des conditions normales d'utilisation conformément aux instructions d'utilisation (celles qui ne sont pas dues à des raisons artificielles dans le cadre de la production et de la fabrication normales du produit),
- *4. La réparation sera facturée si l'un des événements suivants survient pendant l'application de la garantie :
 - (1) Cette garantie et une preuve d'achat valide n'ont pas été soumises;
 - (2) La panne ou le dommage sont liés à une mauvaise utilisation ou à une réparation non autorisée;
 - (3) La panne ou le dommage sont liés au transport, à la manipulation ou à une chute après l'achat;
 - (4) La panne ou le dommage sont liés à d'autres facteurs externes inévitables;
 - (5) Les dommages sont provoqués par la submersion de l'équipement ou par d'autres solutions liées à une mauvaise utilisation;
 - (6) Les dommages sont provoqués par l'utilisation d'une alimentation ou d'une tension non autorisée
- *5. La réparation gratuite est disponible dans les délais spécifiés dans cette garantie, selon les conditions convenues ci-dessus.

Carte de garantie

Nom du produit : _____ Lieu d'achat : _____

Modèle: _____ Nom du client : _____

Numéro d'usine : _____ Numéro de téléphone : _____

Fabricant : _____ Adresse du client : _____

Date d'achat : _____ Articles pour la garantie : _____

Signature du client : _____ Satisfait Insatisfait

Sceau du
concessionnaire